

Gebrauchsanleitung für Teppichunterlagen auf textilen und glatten Böden

Produkthinweis

Sie haben eine hochwertige Teppichunterlage erworben. Sie dient dazu, lose Teppiche auf textilen und glatten Böden zu fixieren und so Verrutschen oder Wellenbildung zu verhindern. Um lange Freude daran zu haben und eventuelle Gewährleistungsansprüche zu wahren, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise. Mit dieser Teppichunterlage können Sie Ihren Teppich oder Läufer auf textile und glatten Böden wie Teppich-, Laminat-, Parkett-, Vinyl-, PVC-, Stein- und Fliesenböden auslegen. Die Unterlage ist für Fußbodenheizungen geeignet.

Sicherheitshinweis

Die Teppichunterlage darf nur auf trockenen und sauberen Böden verwendet werden. Sie darf nicht auf Frisch geöltem, gewachsten oder feuchten Böden ausgelegt werden. Bei Lackversiegelungen empfehlen wir, die Unterlage erst nach einer Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens drei Monaten auszulegen. Vermeiden Sie den Kontakt mit offener Flamme oder Hitzequellen.

Vorbereitung

Reinigen Sie die Bodenfläche und lassen Sie sie gut trocknen. Schneiden Sie die Unterlage bei Bedarf mit einer Schere ca. 2–5 cm kleiner als der aufgelegte Teppich zu. Die Teppichunterlage auslegen und gegebenenfalls 24 Stunden flach liegen lassen, damit sie sich vollständig entfaltet. Glätten Sie eventuelle Falten oder Wellen von der Mitte nach außen.

Pflegehinweis

Die Teppichunterlage kann bis zu 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Verwenden Sie keinen Weichspüler und geben Sie die Unterlage nicht in den Trockner.

Zusammensetzung

100% Polyesterfasern, genadelt und mit Haftmittel auf Acrylatbasis besprüht.

A. Kolckmann GmbH

Obere Schlossstr. 140

73553 Alfdorf

www.kolckmann.de

ako@kolckmann.de

Erstellt am: 04.08.2025